


EARMUFFS_H-40

Vorgehen Spracheinstellung Deutsch

Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den Startknopf  während ca. 2 Sekunden.

Drücken Sie den **Startknopf**  erneut **2x** hintereinander

Drücken Sie den **Pfeil nach rechts**  **1x** bis «**System**» erscheint


Drücken Sie die **Menütaste**  **1x**

Drücken Sie den **Pfeil nach rechts**  **2x** bis «**Sprache**» erscheint

Mittels **Menütaste**  «**Deutsch**» auswählen

Mit erneutem Drücken der **Menütaste**  **bestätigen**


Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den Startknopf  während ca. 2 Sekunden.


Drücken Sie den **Startknopf**  erneut **2x** hintereinander

Drücken Sie den **Pfeil nach rechts**  **1x** bis «**System**» erscheint

Drücken Sie die **Menütaste**  **1x**

Drücken Sie den **Pfeil nach rechts**  **3x** bis «**Werkeinstellung**» erscheint

Drücken Sie die **Menütaste**  **1x**

Drücken Sie den **Pfeil nach rechts**  **1x** um die **Werkseinstellungen zurückzusetzen**

Drücken Sie die **Menütaste**  **1x**